



## 住宅用火災警報器の取り付け位置の詳細について




警報器の中心を壁から  
60cm以上離します。




換気扇やエアコンなどの吹き出し口から  
1.5m以上離します。

決められた位置に  
取り付けましょう。



警報器の中心を梁から  
60cm以上離します。



天井から15～50cm以内に警報器の  
中心が来るようにします。



(出展)一般社団法人日本火災報知機工業会ホームページより



## 住宅用火災警報器にはどんな種類があるの？

煙式 : 煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。  
寝室や階段室に設置するタイプのものです。

熱式 : 住宅用火災警報器の周辺で一定温度以上熱くなると、音や音声で火災の発生を  
知らせます。調理の過程で煙や上記が発生する台所などは、熱式を設置します。

### ☆ 設置後10年を目安に古くなった住宅用火災警報器は交換しましょう。 ☆

住宅用火災警報器は10年を経過すると機器の劣化や電池切れにより正常に動作しなくなる恐れがあります。日頃から点検やお手入れをしましょう。

#### どこで買うことができるの？

防災用品を取り扱う販売店、ホームセンターや電気店などで購入することができます。

消防職員を名乗って販売を行い、高額な代金を請求する悪質な訪問販売にはご注意ください。

問い合わせ先 中津市消防本部 消防課 予防係 (0979)22-9831